

# Specifikationer

## Installation

Maskinen kan monteres foran eller bagpå de fleste køretøjer.  
Oliebehov 40 l/min, tryk 140 bar.  
Strømforsyning til styring 24 VDC (cigarett lighterstik).

## Indstilling

Maskinen sætter alle typer pæle. Ingen justering kræves.  
Pælediameter fra 10-40 mm, pælelængder fra 1,5-4 m. Indstillingsdybde 30 cm, justerbar vinkel.  
Kapacitet ca. 100-150 pæle/time  
Tæller med nulstilling og 7-dages hukommelse.

## Registrering

Maskinen samler alle typer pinde op. Ingen justering kræves for forskellige diameter eller længder. Kapacitet ca. 250-300 pinde/time

## Kontrol

Sticksæt 500 har samme styresystem som vores ældre model Sticksæt. Hele maskinen betjenes fra en touchscreen, som også viser fejlmeldelser og indstillinger.

## Service

Vores servicebus kører på de skandinaviske veje i sæsonen. Vi tilbyder en årlig serviceaftale med maskininspektioner og udekiftning af reservedele.  
Sticksæt 500 leveres med 1 års garanti, 1 dags driftstøtte og personaleuddannelse.

## Ekstraudstyr.

### Teleskopboremaskine.

Automatisk og effektiv opsætning af snepæle i frossen jord.  
Nem installation. Effektiv boring.

**Reservedelkasse.** Holder styr på reservedele og indeholder de vigtigste reservedele, der er nødvendige for at reducere nedtiden.



**Advarselskilt** Effektiv advarsel. Nem installation. Skiftende blinkende lys. Sammenklappelig.



**S.Risa as**

N-4342 Undheim

Tlf: +47 5184403 Fax: +47 5184560  
E-post: post@srisa.no www.srisa.no

# Automatisk

## Montering og fjernelse af snepinde



Stangsæt  
500

## Indstilling af sneplovstænger.



Stavene placeres i et magasin.  
Alle typer, tykkelser og længder.

Gribetangen tager staven op.

Tragten styrer spaden, holder fast i løst materiale og styrer spaden sikkert ned i hullet.



Dybdekontrol sikrer, at pælen placeres korrekt.

Stempelcylinderen presser massen mod staven og låser den fast.

## Afhentning af sneplovstokke.



Montering

Indstilling

Maskinen kan hurtigt og nemt omstilles til høst. Der kræves ikke yderligere udstyr.

Maskinen er klar til at samle pinde op. Drejeleddet er låst, så armene peger fremad.

Når stikken kommer mellem hjulene, starter pluksekvensen.

Der er monteret en guide for at lette sigtningen af stokken.

Maskinen har taget staven og placerer den i magasinet.

Automatisk opsamling kan vælges på skærmen.  
Maskinen sænkes derefter automatisk og er klar til at hente en ny pind, så snart den har leveret pinden til magasinet.

